CONSIGNES DE SECURITE

L'acheteur et l'utilisateur sont tenus de se conformer à toutes les lois relatives à l'utilisation et à la propriété de cette arbalète

Une arbalète doit toujours être considérée comme chargée et à ce titre ne doit jamais être dirigée vers soi-même ou vers quelqu'un.

Dirigez toujours votre arbalète dans une direction sure et gardez-la hors de la portée des enfants. Ne jamais pointer l'arbalète vers une personne, ni en direction de quelque chose que vous n'avez pas l'intention d'atteindre.

Veillez toujours à ce que les boulons/les vis des riser soient bien serrés avant toute utilisation

Inspectez toujours l'arbalète pour vous assurer que les pièces ne sont ni usées, ni desserrées, ni endommagées, ni manquantes. Remplacez les pièces si vous constatez ou suspectez qu'elles sont manquantes, effilochées ou endommagées.

Remplacez les cordes et les câbles si vous décelez des signes d'effilochage ou des brins brisés.

Ne jamais tenter de démonter ou de modifier votre arbalète. Des outils spéciaux sont requis pour réparer une arbalète. Veuillez contacter un fournisseur de service après-vente autorisé pour obtenir de l'aide. Le recours à toute autre entité qu'un fournisseur de service après-vente autorisé et une modification de la fonction de votre arbalète, de quelque manière que ce soit, peuvent être dangereux et annuleront votre garantie.

Ne mettez jamais vos doigts ou votre pouce au-dessus du rail de l'arbrier et tenez-les à l'écart de la trajectoire de la corde pendant que vous tenez la poignée.

Ne jamais bander l'arbalète au-delà de son allonge maximale, étant donné que cela pourrait endommager les branches, les câbles et les cordes.

Ne tirez jamais à vide avec l'arbalète. Tirer sans traits peut endommager l'arbalète. Le tir à vide annulera la garantie et peut endommager l'arbalète et la corde et entraîner des blessures corporelles.

N'enlevez pas et ne désactivez pas les accessoires ou les fonctionnalités de sécurité de votre arbalète, sinon l'arbalète peut devenir dangereuse pour vous-même ou les autres.

Veillez toujours à ce que le trait soit placé le plus loin possible vers l'arrière pour réduire les risques de tir à vide.

Utilisez toujours des traits/flèches adaptés à l'arbalète. Les traits/flèches de rigidité ou de masse inappropriée peuvent endommager l'arc, le système de câble et entraîner l'annulation de la garantie et des blessures corporelles

Portez des lunettes de protection lorsque vous effectuez des tirs de pratique. Assurez-vous également que votre champ de tir se trouve dans une vaste zone sans bâtiments et que votre cible est conçue pour être utilisée avec une arbalète.
La zone de tir doit être sécurisée sur plusieurs kilomètres.

Toujours être conscient de votre cible et de ce qui se trouve derrière celle-ci en cas de tir raté ou d'un tir traversant.

Ne tentez pas d'utiliser votre arbalète si vous êtes sous l'influence de l'alcool, de médicaments ou de drogue.

Ne transportez pas et ne rangez pas votre arbalète si elle est armée ou chargée.